


# USB Cable Lock (USB 케이블락)

## User Guide




SMARTKEEPER  
ESSENTIAL


### USB Cable Lock

This is a physical cybersecurity device that locks a single USB cable to a USB port so that it cannot be removed without a key.

1개의 USB장치를 포트에 물리적으로 잠금할수 있는 보안장비. 키를 이용하여 해제가능



#### Component



Cable Lock 1EA

Cable Cover 1EA

Specification Width x Height x Length(Depth) : 16.2 x 16 x 40.9 mm (0.64 x 0.63 x 1.61 in)  
Weight : 10g (0.35oz)


#### Environment



USB Port Type A

### Installation

#### 설치방법



#### ① Tips

Align the SMARTKEEPER mark between cable lock & cover.

커버와 케이블락의 SMARTKEEPER 각인부를 같은 방향으로 향하게 하십시오.

#### ①

Insert the USB cable through the cover and into the port on the cable lock.

커버를 통과시킨 USB 플러그를 케이블락 후면의 USB 포트에 삽입합니다.

#### ②

Take care to maintain proper orientation.

USB 플러그의 두께의 홈이 위로 향하게 하여 삽입하십시오.

#### ③


Push the cover forward until it fits securely against the cable.

케이블락에 커버를 씌워 USB 플러그를 완전히 덮습니다.

#### ① Please Note

Not applicable due to opened internal hole of USB port.


USB 포트 내부 홈이 풀려있어 고정불가.



#### ④

Insert the Cable Lock into the USB Port.


케이블락을 USB 포트에 삽입합니다.



#### ⑤

Press the lock button on the Cable Lock to complete the installation.


커버의 아래쪽에 있는, 케이블락 후면의 잠금버튼을 끝까지 눌러 케이블락을 포트에 잠금시킵니다.



#### ⑥

Installation is complete.

설치 완료



#### ① Tips

If the size of the USB plug is larger than the cover, you can use it without the cover. (The USB device can be removed, but it cannot be inserted again unless release USB Cable Lock with the key.)

USB 플러그의 사이즈가 커서 커버 사용이 어려운 경우, 커버 없이도 사용은 가능합니다. (USB 장치의 분리는 가능하나, 재삽입 시 키로 해제해야만 삽입이 가능합니다.)


### Uninstall (Removal)

#### ① Please Note

Keys and locks are matched by color.

Press the button of the key forward to change to **Insert Mode**.


동일한 색의 키를 준비. 키의 버튼을 밀어 **삽입모드**로 변경



#### ①

Insert the key into the key slot at the bottom of port lock with the button on the key facing upward.


삽입모드의 베이직키를 케이블락 하단 키슬롯에 끝까지 밀어넣습니다.



#### ②

Press the button of the key backwards to engage the lock for removal and pull out the key.

삽입된 상태에서, 키의 버튼을 뒤로 당겨 **견인모드**로 전환하고, 케이블락의 측면을 잡은채 키를 당겨 잠금버튼을 해제합니다.




#### ③



Press the button of the key forward to release the lock from the key. Next, release the USB Cable Lock by hand

키의 버튼을 위로 밀어올려 **해제모드**로 전환하고, 케이블락에서 키를 분리합니다. 이후, 커버와 케이블락을 손으로 해제합니다.

### SMARTKEEPER ESSENTIAL Lock Key Basic




#### Compatible products with Lock Key Basic



#### Step 1


To expose the key header, slide the cover until you hear it 'click'.  
템에서 '딸깍' 소리가 날 때까지 커버를 끝까지 내립니다.



#### Step 2

**Insert mode:** Press the button forward to enter 'Insert mode' before engaging or releasing lock.

**삽입/해제모드:** 버튼을 올려 키를 락에 삽입 또는 해제할 수 있습니다.



#### Step 3

**Retrieval mode:** Pull the button back while the key header is inserted into the lock to engage. Once engaged, the lock can be removed.

**견인모드:** 삽입된 상태에서 버튼을 내리면, 키 헤더의 걸쇠가 락 내부에서 걸려 견인이 가능한 상태가 됩니다. 이 상태에서 고정된 키를 뒤로 당기면 락을 포트에서 견인할 수 있습니다

#### ① Precautions

Make sure the key is carefully and fully engaged before removing lock.  
When sliding the cover, be careful not to pinch your hand.  
Please note that keys and locks are matched by color.

키는 삽입 방향이 있습니다. 방향에 유의하여 끝까지 삽입해 주세요.  
키의 측면을 잡고 커버를 내려, 키헤더에 손이 다치지 않도록 유의하세요.  
포트락 | 케이블락 제품 해제시에는 동일한 색상의 키가 필요합니다.

### SMARTKEEPER ESSENTIAL Product Line Up

Lock Key Basic	베이직 키	Lock Key Mini	미니용 키
USB Port Lock	USB 포트락	USB-B Port Lock	USB-B 포트락
USB Cable Lock	USB 케이블락	USB-C Port Lock	USB-C 포트락
Smart Data Blocker	USB 충전첸더락	Mini USB-B Port Lock	Mini USB-B 포트락
Lockable Flash Drive	USB 메모리락	Micro USB-B Port Lock	Micro USB-B 포트락
Keyboard/Mouse Lock	키보드/마우스락	Display Port Lock	Display 포트락
RJ45 Port Lock	랜포트락	Mini Display Port Lock	Mini Display 포트락
LAN Cable Lock	랜케이블락	CF Port Lock	CF 포트락
Serial Port Lock	시리얼 포트락	SD Port Lock	SD 포트락
DVI Port Lock	DVI 포트락	RJ11 Port Lock	RJ11 포트락
Parallel Port Lock	패러렐 포트락		
Network Module Lock	네트워크 모듈락		
No key required	키 불필요 제품	Lock Key	락키
USB Closing Lock	USB 폐쇄락	Lock Key Basic	베이직 키
PC Lock Combination	PC락(다이얼)	Lock Key Mini	미니용 키
Laptop Lock Combination	노트북락(다이얼)		



www.smartkeeperworld.com/essential  
Made in Korea